

タカラエコキュート・タカラ電気温水器「停電復帰後の操作」のお願い

Takara standard

タカラエコキュート・タカラ電気温水器の「停電復帰後の操作」内容についてご案内致します。

機種毎に操作の内容が異なりますので、下表を参照し操作願います。

停電復帰後の操作について

時計機能のある機種については、コントローラ又はタンク本体の時計表示時刻が正常であるか確認して下さい。

時刻が正しく設定されていないと電力料金が割高になることがあります。

又、時刻の表示がない場合は、再設定していただく必要があります。時刻が設定されていないとお湯が沸きません。

機種毎に停電復帰時の操作内容が異なりますので、下表を参照し操作願います。

1. エコキュート

	シリーズ	発売年月	停電復帰後の操作のお願い	
			コントローラの時計が動いている場合 (現在時刻が表示されている場合)	コントローラの時計が“--:--”の場合 (「現在時刻を設定してください」と表示されている場合)
1	EQS3701UFA-**-**	2004.9～2005.8	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
2	EQS3702UFA-**-** EQS4602UFA-**-**	2005.9～2006.9		
3	EQS3703UFA-NS EQS4603UFA-NS	2006.9～2008.2		
4	EQS3704UFA-**-** EQS4604UFA-**-** EQS3704XUFA-**-** EQS4604XUFA-**-**	2008.2～2010.3		
5	EQS3004UFA-**-**	2008.4～2011.4		
6	EQS3705UFA-**-** EQS4605UFA-**-**	2010.3～2011.4		
7	EQS3006UFA-**-** EQS3706UFA-**-** EQS4606UFA-**-**	2011.4～2012.11		
8	EQS4606UZZ-**-**	2012.4～2012.11		
9	EQS3007UFA-**-** EQS3707UFA-**-** EQS4607UFA-**-**	2012.9～2015.1		
10	EQS4607UZZ-**-**	2012.11～2015.4		
11	EQS3008UFA-**-** EQS3708UFA-**-** EQS4608UFA-**-**	2015.1～		
12	EQS3708U-**-** EQS4608U-**-**	2015.3～		
13	EQS4608UZZ-**-**	2015.10～		

※時計の再設定方法については、それぞれの取扱説明書を参照願います。

2. 電気温水器

	シリーズ	発売年月	停電復帰後の操作のお願い	
			コントローラの時計が動いている場合 (現在時刻が表示されている場合)	コントローラの時計が“--:--”の場合 (「現在時刻を設定してください」 と表示されている場合)
1	EM-**3K(U)-SA	2000.7～2003.11	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
2	EM-**4KGU-FA	2002.12～2007.8		
3	EM-**32K(U)-SA	2003.12～2008.9		
4	EM-**5KGU-FA	2007.9～2010.12		
5	EM-**33K(U)-SA	2008.9～2013.5		
6	EM-**52KU-FA	2010.12～2013.5		
7	EM-5652KU-ZZ	2010.12～2013.5		
8	EM-**34K(U)-SA	2013.5～		
9	EM-**53KU-FA	2013.5～		
10	EM-5653KU-ZZ	2013.5～		
11	EM-**2KGR	1998.11～2009.8	特に操作は必要ありません。	時計はタンク本体にあります。 時計の再設定をお願いします。
12	EM-**23K(K)-R	2009.9～2013.5		
13	EM-**24K(K)-R	2013.2～		
14	EM-**0SN	1990.11～1998.4	特に操作は必要ありません。 (時計のない機種もあります。その場合操作の 必要はありません。)	時計の再設定をお願いします。
15	EM-**1DS	1997.9～2001.9		
16	EM-**1S	1998.3～2001.9		
17	EM-**1KG	1998.10～2008.10		
18	EM-**12S	2001.9～2008.8		
19	EM-**12DS	2001.9～2002.12		
20	EM-**13S	2008.11～		
21	EM-**13K EM-**13K-R	2008.11～2013.5		
22	EM-**14K(U) EM-**14K-R	2013.5～		
23	ED-**0ES	1988.5～1998.4	時計はありませんので、操作は必要ありません。	
24	EM-**0S	1988.5～1990.10		
25	EM-**0LS	1989.5～1998.4		
26	EM-470LSL	1990.1～1991.7		
27	ED-**1ES	1998.3～2001.9		
28	ED-**12ES	2001.9～2006.3		

※時計の再設定方法については、それぞれの取扱説明書を参照願います。