

タカラエコキュート・タカラ電気温水器「停電前の操作および停電復帰後の操作」のお願い

Takara standard

タカラエコキュート・タカラ電気温水器において、計画停電時にもお湯が使用できるようにするために、「停電前の操作および停電復帰後の操作」について、ご案内致します。
機種毎に操作の内容が異なりますので、下表を参照し操作願います。

①停電前の操作について

停電中にお湯を使用されたい場合、機種により停電開始時刻の少し前にお湯を出していただく必要があります。
対象機種とお湯を出していただく時間は、下記の表をご参照ください。

②停電復帰後の操作について

時計機能のある機種については、コントローラ又はタンク本体の時計表示時刻が正常であるか確認して下さい。
時刻が正しく設定されていないと電力料金が割高になることがあります。
又、時刻の表示がない場合は、再設定していただく必要があります。時刻が設定されていないとお湯が沸きません。
機種毎に停電復帰時の操作内容が異なりますので、下表を参照し操作願います。

■ エコキュート

	シリーズ	発売年月	停電前の操作のお願い	停電復帰後の操作のお願い	
				コントローラの時計が動いている場合 (現在時刻が表示されている場合)	コントローラの時計が“—:—”の場合 (「現在時刻を設定してください」 と表示されている場合)
1	EQS3701UFA-**	2004.9~2005.8	<p>停電開始前3時間以内に 一度水栓からお湯を出してください。 3時間以内にお湯の使用実績がなければ、 停電中は給湯できません。</p>	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
2	EQS3702UFA-** EQS4602UFA-**	2005.9~2006.9			
3	EQS3703UFA-NS EQS4603UFA-NS	2006.9~2008.2			
4	EQS3704UFA-** EQS4604UFA-** EQS3704XUFA-** EQS4604XUFA-**	2008.2~2010.3	操作は必要ありません。	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
5	EQS3004UFA-**	2008.4~2011.4			
6	EQS3705UFA-** EQS4605UFA-**	2010.3~2011.4			
7	EQS3006UFA-** EQS3706UFA-** EQS4606UFA-**	2011.4~2012.11			
8	EQS4606UZZ-**	2012.4~2012.11			
9	EQS3007UFA-** EQS3707UFA-** EQS4607UFA-**	2012.9~2015.1			
10	EQS4607UZZ-**	2012.11~2015.4			
11	EQS3008UFA-** EQS3708UFA-** EQS4608UFA-**	2015.1~			
12	EQS3708U-** EQS4608U-**	2015.3~			
13	EQS4608UZZ-**	2015.10~			

※時計の再設定方法については、それぞれの取扱説明書を参照願います。

■ 電気温水器

	シリーズ	発売年月	停電前の操作のお願い	停電復帰後の操作のお願い	
				コントローラの時計が動いている場合 (現在時刻が表示されている場合)	コントローラの時計が“—:—”の場合 (「現在時刻を設定してください」 と表示されている場合)
1	EM-**3K(U)-SA	2000.7~2003.11	停電開始前20分以内 一度水栓からお湯を出してください。 20分 以内にお湯の使用実績がなければ、 停電中は給湯できません。	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
2	EM-**4KGU-FA	2002.12~2007.8	停電開始前3時間以内 一度水栓からお湯を出してください。 3時間以内にお湯の使用実績がなければ、 停電中は給湯できません。	特に操作は必要ありません。	時計の再設定をお願いします。
3	EM-**32K(U)-SA	2003.12~2008.9			
4	EM-**5KGU-FA	2007.9~2010.12			
5	EM-**33K(U)-SA	2008.9~2013.5			
6	EM-**52KU-FA	2010.12~2013.5			
7	EM-5652KU-ZZ	2010.12~2013.5			
8	EM-**34K(U)-SA	2013.5~			
9	EM-**53KU-FA	2013.5~			
10	EM-5653KU-ZZ	2013.5~			
11	EM-**2KGR	1998.11~2009.8	操作は必要ありません。	特に操作は必要ありません。	時計はタンク本体にあります。 時計の再設定をお願いします。
12	EM-**23K(K)-R	2009.9~2013.5			
13	EM-**24K(K)-R	2013.2~			
14	EM-**0SN	1990.11~1998.4	操作は必要ありません。	特に操作は必要ありません。 (時計のない機種もあります。その場合 操作の必要はありません。)	時計の再設定をお願いします。
15	EM-**1DS	1997.9~2001.9			
16	EM-**1S	1998.3~2001.9			
17	EM-**1KG	1998.10~2008.10			
18	EM-**12S	2001.9~2008.8			
19	EM-**12DS	2001.9~2002.12			
20	EM-**13S	2008.11~			
21	EM-**13K EM-**13K-R	2008.11~2013.5			
22	EM-**14K(U) EM-**14K-R	2013.5~			
23	ED-**0ES	1988.5~1998.4			
24	EM-**0S	1988.5~1990.10			
25	EM-**0LS	1989.5~1998.4			
26	EM-470LSL	1990.1~1991.7			
27	ED-**1ES	1998.3~2001.9			
28	ED-**12ES	2001.9~2006.3			

※時計の再設定方法については、それぞれの取扱説明書を参照願います。