

シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）シルバー 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。


ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、システムバス本体の取扱説明書とともに、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

1. 使用方法


高さ・向き調整

レバーを押しながら操作してください。
レバーを放すと固定されます。



シャワー角度調整

片手でシャワーフック本体を押さえながら、
シャワーヘッドの根元付近を握って調整し
てください。



2. 特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

	注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。
--	--

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は「禁止行為」を告げるものです。 絶対に行わないでください。
	このような図記号は「行為の指示」を告げるものです。 必ず指示にしたがい、行ってください。

注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーに登ったりぶらさがったり衝撃を与えたりしないでください。はずれてケガをするおそれがあります。 <div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーにゆみやガタつきがないことを確かめてお使いください。はずれてケガをするおそれがあります。 <div style="text-align: center;"> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●分解したり、修理・改造はしないでください。 <div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●シャワーハンガー部分を手すりとして使用しないでください。 <div style="text-align: center;"> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●給水圧が高い場合、シャワーヘッドがハンガーから外れる場合があります。手で支持するか、水量を調整して使用してください。 <div style="text-align: center;"> </div>	

3. お手入れ方法

- 清掃はやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布でふき水洗いしてください。

ご注意：タワシ、金属タワシ、ナイロントワシ、磨き粉等の清掃道具は使用しないでください。

キズがつくおそれがあります。

酸性、アルカリ性の洗剤や有機溶剤は使用しないでください。

破損したり、変色するおそれがあります。

修理受付フリーダイヤル 0120-557-910

受付時間 9:00~18:00

(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

タカラ スタンダード株式会社