


シャワーフックスライダー（手すりタイプ） 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、システムバス本体の取扱説明書とともに、いつでもご覧になれる
ところに大切に保管してください。

1. 使用方法


高さ・向き調整

レバー（ボタン）を押し
ながら操作してください。
レバー（ボタン）を放す
と固定されます。



シャワー角度調整

片手でシャワーフック本体を押さえ
ながら、シャワーヘッドの根元付近
を握って調整してください。



2. 特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|--|--|
| | 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。 |
| | このような図記号は「禁止行為」を告げるものです。絶対に行わないでください。 |
| | このような図記号は「行為の指示」を告げるものです。必ず指示にしたがい、行ってください。 |

| 注意 | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーに登ったりぶらさがったり衝撃を与えたりしないでください。はずれてケガをするおそれがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーにゆるみやガタつきがないことを確かめてお使いください。はずれてケガをするおそれがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●シャワーフック部分を手すりとして使用しないでください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●分解したり、修理・改造はしないでください。 | <ul style="list-style-type: none"> ●給水圧が高い場合、シャワーヘッドがシャワーフックから外れる場合があります。手で支持するか、水量を調整して使用してください。 | <ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーにシャンプー・リンス・石鹸・薬品等が付着した場合は、お湯等で洗い流してください。 <p>付着したまま使用するとシャワーフックがずれ落ちる場合があります。</p> |

3. お手入れ方法

- 清掃はやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布でふき水洗いしてください。

ご注意：タワシ、金属タワシ、ナイロンタワシ、磨き粉等の清掃道具は使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
酸性、アルカリ性の洗剤や有機溶剤は使用しないでください。
破損したり、変色するおそれがあります。

修理受付フリーダイヤル 0120-557-910

受付時間 9:00~18:00

（土日祝、夏季・年末年始休業日を除く）

タカラスタンダード株式会社