

取扱説明書No.1 - 07020601

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

- 設置工事の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 取扱説明書は、必ずご使用されるお客様にお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示しております。取付け前にお読みいただき、適切な取扱いをお願いします。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

① 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

② 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

取付け上のご注意 (取付け前にお読みください)

警告

- ① 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ② 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、取付けしてください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ③ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りいただき、ブラケットが本体に確実に固定されていることを確認してください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ① 本製品は室内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ② サウナやサニタールームなど、高温多湿となる場所へは、取付けしないでください。
- ③ 製品は、水平に取付けてください。

■ 使用上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)

警告

- ① コードが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



- ② 製品を物に引っ掛けたり、ぶら下げておかないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- ③ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



注意

- ① 強風の時は、必ず窓を閉めてください。



- ② メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。




- ③ 火のそばでの使用は絶対におやめください。

- ④ 必ず操作コードを持って操作を行ってください。スラットやボトムレールを持って操作を行わないでください。

- ⑤ 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称



※イコスル、特許出願 商業用タイプです。
 写真は標準タイプの場合、ソプラプラケットの取付位置になります。

■付属部品

部品名	出窓プラケット	プラケット取付ネジ (ナベは3.0x20)
昇降は巻 巻物糸タイプ	2 個	2 本
可動は巻タイプ	4 個	4 枚

製品の取付け/取外し方法

⚠ 注意

- 付属部品のネジは木専用です。木部以外には使用しないでください。

■プラケットの取付け位置

- 付属のケガキシートを出窓の天井板にあわせて、プラケットの取付け位置を決めてください。

■プラケットの取付け方法

- プラケットを付属のプラケット取付けネジで取付けてください。



■製品本体の取付け方法

- 取付けたプラケットの仮止めフックに正面部ヘッドボックスを引っ掛けてください。
- 本体を手前に「カチッ」と押し込んでください。
- サイドのヘッドボックスに付いているソデプラケットを取付けてください。



⚠ 注意

- 本体取付け後、確実に本体がプラケットに固定されていることをご確認ください。取付けが不十分な場合はプラケットの解除ボタンが引込んだ状態になっています。

操作方法

⚠ 注意

- 上げ、下げする際はスラット (はね) を水平にした状態で行ってください。スラット (はね) を閉じた状態での上げ下げは、昇降コードの寿命を縮めます。
- スラット (はね) を無理に曲しようとしてください。無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。


■ブラインドの降ろし方

- 昇降コードを内側にすこし引き、手をゆるめると降ります。
- 昇降コードを外側にすると止まります。




■ブラインドの上げ方

- スラット (はね) を水平にして昇降コードを真下に引くと上がります。
- 昇降コードを外側にすると止まります。



■スラット (はね) の角度調整

- 回転操作棒を回して調整してください。



ブラインドのお手入れ方法

⚠ 注意

- 洗剤に使用の場合は台所用合成洗剤を薄めてお使いください。その後必ず水拭きしてください。その他の洗剤やシンナーなどは使用しないでください。
- スラット (はね) の裏面は危険ですので、お手入れの際は、手等をつまみつかないように充分ご注意ください。
- 日頃から羽根ばたきや化学モップ等でこまめにお手入れしてください。長期乾拭きが付着すると、塗装が剥離することがありますのでご注意ください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミ (リサイクル・テープ等) に分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。